

PROLIKE

Детские умные часы Prolike PLSW03



Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, изучите данную инструкцию перед эксплуатацией.



Функции кнопок

Кнопка включения/SOS: Длительное нажатие при выключенных часах активирует включение часов. Если часы уже включены, то длительное нажатие активирует функцию SOS (при условии, что SOS номера установлены).

Кнопка "назад": короткое нажатие вернет на предыдущую страницу меню.

1. Подготовка перед использованием

Убедитесь, что в комплекте есть всё необходимое (часы, зарядный кабель, отвертка для SIM-слота).

2. Установка SIM-карты и активация часов

Часы Prolike данной модели работают с SIM-картой 4G (NANO SIM)

1) Перед использованием SIM-карты необходимо снять пароль и проверить доступен ли мобильный интернет (при возникновении сложностей, обратитесь к своему мобильному оператору)

2) **ВЫКЛЮЧИТЕ** часы перед установкой SIM-карты!

3) Открутите слот для SIM-карты с помощью отвертки из комплекта

4) Вставьте SIM-карту в слот, как указано на рисунке (микросхемой вверх, скошенная часть должна располагаться в правом нижнем углу)



5) Вставьте SIM-карту до упора (нажмите до щелчка, SIM-карта не должна выступать) и зафиксируйте слот болтиками

6) Включите часы, дождитесь пока на экране отобразится информация о сети (загрузка сети может занять до 5 минут)

Остались вопросы по настройке? Напишите в чат поддержки на нашем официальном сайте prolike.pro

3. Включение/выключение

Включение: нажмите и удерживайте кнопку Включения/SOS (см. на схеме часов выше)

Выключение: часы могут быть выключены двумя способами

а) через приложение со смартфона, к которому привязаны часы (функция "удаленное выключение")

б) через часы, зайдя в настройки – выключить

Примечание: пожалуйста, не извлекайте SIM карту при включенных часах, чтобы не допустить её поломки.

4. Установка приложения

Отсканируйте QR-код и скачайте приложение "SeTracker" или его новую версию "SeTracker 2".

Приложение бесплатное и доступно в магазинах приложений как на iOS так и на Android.



5. Регистрация и авторизация

1. Включите Bluetooth, откройте приложение и зарегистрируйтесь в нём, после регистрации всплывет окно о добавлении устройства

2. Отсканируйте QR-код на задней стенке устройства либо введите цифры ID под QR-кодом вручную.

Заполните имя ребенка и кем вы ему являетесь. На этом регистрация учетной записи администратора завершена, теперь вы можете войти в систему, используя Ваш E-mail и пароль.

3. Чтобы проверить подключение авторизуйтесь в приложении, зайдите в Профиль - список устройств - на экране отобразятся ваши смарт-часы.



6. Основные функции часов

Кнопка SOS: Перейдите в пункт меню Настройки – SOS номера родных, введите до трех SOS номеров для экстренных случаев в формате из 10 цифр (без кода страны) и нажмите кнопку ОК. Правильный формат номера для России: 89251112233.

*Удерживайте кнопку SOS на часах не менее 3 секунд, чтобы совершить SOS вызов. Часы будут звонить на установленные номера до тех пор, пока кто нибудь не ответит на вызов.

Телефонная книга: Перейдите в пункт меню Настройки – Телефонная книга, введите до 10 номеров контактов в телефонную книгу – имя и номер телефона, чтобы завершить установку – нажмите кнопку ОК. После чего введенные номера должны появиться в «контактах» на часах. Правильный формат номера для России: 89251112233.

*На часы к ребенку, могут дозвониться только номера, которые внесены в телефонную книгу или в SOS номера.

Геолокация: Отслеживайте реальное местоположение в режиме реального времени на карте приложения. Экран с определением местоположения – это основной экран приложения SeTracker 2. Для того, чтобы отследить текущее местоположение – нажмите кнопку «Уточнить». После того как команда будет отправлена, ожидайте до 30 секунд пока местоположение обновиться. Об этом будет свидетельствовать текущая дата и время на маячке.

*точность определения геопозиции зависит от покрытия сети вашего оператора связи.

“Секретное” фото: Перейдите в пункт меню Настройки – Удаленная камера, нажмите кнопку “фотография” и часы сделают снимок в реальном времени, фото появится здесь же через несколько секунд.

*Во время удаленного снимка, динамик на часах отключиться, а экран будет оставаться темным.

Голосовой чат: Перейдите в Меню – Голосовые сообщения вверху главного экрана SeTracker 2. Удерживайте кнопку записи, для того чтобы записать голосовое сообщение. Отпустите кнопку записи, чтобы отправить записанное сообщение.

Также вы можете отправить короткое текстовое сообщение или фото. На часах раздастся звуковой сигнал о том, что поступило новое сообщение.

Безопасная зона: Вы можете установить зону безопасности например, с радиусом 1 км, и когда ребенок выйдет за ее пределы – вы получите уведомление. Чтобы установить геозоны перейдите в Меню - нажмите на карту - выберите Зону безопасности или Геозона и создайте новую геозону с помощью кнопки «+» внизу экрана. Установите зону безопасности на карте, укажите ее название и установите необходимый радиус. Нажмите сохранить и заданная вами геозона будет создана. Теперь когда ребенок выйдет за её пределы вы получите уведомление.

*Советуем устанавливать геозону с радиусом не менее 1 км (чтобы избежать ложных LBS сигналов).

WhatsApp, Google Translate, Маршруты: Предварительно подключите часы к сети Wi-Fi или мобильному интернету. Зайдите в магазин приложений на часах - Выберите приложение, которое хотите установить - нажмите “установить” и дождитесь окончания загрузки. После используйте приложение аналогично смартфону.

Остальные функции

- выбор циферблата
- видеозвонки
- влагозащита IP67
- камера для фото
- будильник
- шагомер
- расписание занятий
- поощрения от членов семьи
- фонарик
- установка разрешенных номеров
- режим “не беспокоить” на уроке
- разблокировка по Face-ID
- добавление друзей

Подробнее об остальных функциях приложения SeTracker 2 Вы можете прочитать на нашем официальном сайте Prolike.pro в разделе блог.

7. При возникновении проблем

Если при первом включении не получается привязать часы, или они показывают отсутствие сети интернет, пожалуйста, убедитесь, что:

1) SIM-карта поддерживает 4G.

2) SIM-карта установлена верно, а дисплей исправен.

3) IP и ID корректны. Проверьте совпадает ли ID на часах, тому что показывает программа. Также можно отправить сообщение с телефона на часы, написав: «pw,123456, ts#». Часы при этом должны быть включены, и в них должна быть установлена SIM-карта.

4) Две проблемы, почему вы не можете зарегистрироваться в приложении:

A) ID некорректный либо уже зарегистрирован другим пользователем. Обратитесь в магазин, в котором вы приобретали часы для восстановления настроек.

Б) Ваш логин уже используется, пожалуйста, выберите другой и попробуйте зарегистрироваться снова.



prolike.pro



prolikeclub